

Panasonic®

## 取扱説明書

### バッテリーパック

品番 CF-VZSU51AJS

品番 CF-VZSU57JS

### 軽量バッテリーパック

品番 CF-VZSU52AJS

DFQW5169ZA FJ0408-0

Printed in Japan



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・ご使用前に「安全上のご注意」（下記）を必ずお読みください。
- ・この取扱説明書は大切に保管してください。

使用できるパソコンについては、パソコン本体の説明書やカタログなどで確認してください。

## 安全上のご注意

### 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や障害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



### 危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 危険

火中に投入したり加熱したりしない



禁止




発熱・発火・破裂の原因になります。

クギを刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない



禁止




液漏れ・発熱・発火・破裂の原因になります。

- 強い衝撃が加わったら、すぐに使用を中止してください。

プラス（+）とマイナス（-）を金属などで接触させない



禁止




発熱・発火・破裂の原因になります。

- ネックレス、ヘアピンなどいっしょに持ち運んだり保管したりしないでください。

火のそばや炎天下など、高温の場所で充電・使用・放置をしない



禁止



液漏れ・発熱・発火・破裂の原因になります。


指定の方法で充電する



指定の方法\*<sup>1</sup>で充電しないと、液漏れ・発熱・発火・破裂の原因になります。

\*<sup>1</sup> お使いの製品の取扱説明書をご覧ください。

必ず指定の製品で使用する




（イラストは一例です。）

指定の製品以外に使用すると、液漏れ・発熱・発火・破裂の原因になります。

## 取り扱い上のお願い

- パソコン本体の説明書または  『操作マニュアル』 をご覧ください。

## 装着および充電のしかた

- パソコン本体の説明書または  『操作マニュアル』 をご覧ください。
- バッテリーパックはお買い上げ時は充電されていません。初めてお使いになるときは、必ず充電してください。

## 仕様

品番	CF-VZSU51AJS	CF-VZSU57JS	CF-VZSU52AJS
電池種類	リチウムイオン蓄電池		
定格電圧	10.8 V		
定格容量	5.8 Ah		2.9 Ah
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	約 119 mm × 82 mm × 28 mm		
質量	約 320 g		約 200 g
使用環境条件	温度：5℃～35℃ 湿度：30% RH～80% RH（結露なきこと）		

充電時間／駆動時間についてはパソコン本体の『取扱説明書 基本ガイド』などをご覧ください。



不要になった充電式電池（バッテリーパック）は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。

使用済み充電式電池（バッテリーパック）の届け先

- ・ 最寄りの充電式電池リサイクル協力店へ。
- 詳しくは、有限責任中間法人 JBRC のホームページをご参照ください。  
ホームページ： <http://www.jbrc.net/hp>（2008 年 4 月現在）

松下電器産業株式会社 IT プロダクツ事業部

〒 570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目 10 番 12 号

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.